

Инструкция по эксплуатации

Мини видеокамеры G200



Описание:

1. Органы управления
2. Зарядка
3. Режимы видеозаписи
4. Режим фотографирования
5. Режим диктофона
6. Просмотр файлов
7. Режим Web-камеры
8. Общие характеристики
9. Комплектация

1. Органы управления



2. Зарядка

Подключите Мини камеру к USB порту ПК при помощи специального USB-провода для зарядки, который входит в комплект поставки. Так же можно зарядить камеру, подключив её к адаптеру питания от сети 220V или от автомобильного прикуривателя.

На загоревшемся экране в левом верхнем углу будет нарисован знак батарейки. Для полной зарядки аккумулятора достаточно 2-3 часов.

Данная модель имеет функцию записи по время зарядки, что позволяет одновременно записывать видео и заряжать аккумулятор.

3. Режимы видеозаписи

Вставьте карту памяти Micro SD в слот Мини видеокамеры. На экране мини камеры появится надпись NO SD CARD, если карта памяти будет отсутствовать.

✓ Запись вручную

Включите Мини камеру, переключив кнопку ON/OFF в режим ON. Для начала записи видео нажмите кнопку записи. Чтобы остановить, нажмите ещё раз кнопку записи. Файл сохранится в формате AVI.



✓ Запись по датчику движения

Включите Мини камеру, переключив кнопку ON/OFF в режим ON. Чтобы включить датчик движения, нажмите кнопку Mode 3 раза. На экране появится значок с буквой M. Видеокамера автоматически начнет запись, при изменении изображения в поле зрения объектива миникамеры. Если во время записи изображение не меняется в течение 20 секунд, камера автоматически вернётся в режим ожидания.



✓ Запись во время зарядки

Подключите видеокамеру к любому Зарядному Устройству при помощи специального USB-кабеля для зарядки, который поставляется в комплекте. Включите Мини камеру, переключив кнопку ON/OFF в режим ON. Используйте видеокамеру как обычно.

Данная модель имеет функцию циклической записи, позволяющая записывать новое видео поверх старого, что делает работу с Мини регистратором предельно простой.

4. Режим фотографирования

Включите Мини камеру, переключив кнопку ON/OFF в режим ON. Чтобы включить режим фото, нажмите кнопку Mode 1 раз. На экране появится значок с фотоаппаратом. Чтобы сделать фотографию, нажмите кнопку записи 1 раз. Фотография сохранится на карте памяти.



5. Режим диктофона

Включите Мини камеру, переключив кнопку ON/OFF в режим ON. Чтобы включить режим диктофона, нажмите кнопку Mode 2 раза. На экране появится микрофон. Чтобы сделать аудио запись, нажмите кнопку записи. Чтобы остановить аудио запись, нажмите снова кнопку записи. Аудио файл сохранится на карте памяти.



6. Просмотр файлов

Включите Мини камеру, переключив кнопку ON/OFF в режим ON. Включите режим просмотра файлов, нажав кнопку Mode 4 раза. На экране появится последний записанный файл.

- ✓ Чтобы просмотреть все записанные файлы, нажимайте на правую и левую части экрана, которые выполнены в виде кнопок
- ✓ Чтобы увеличить изображение нажимайте на верхние и нижние части экрана.
- ✓ Чтобы удалить файл, зажмите левую часть экрана.

- ✓ Чтобы посмотреть видео, нажмите кнопку записи. Чтобы ускорить видео нажмите на правую часть экрана. Чтобы замедлить на левую часть.

Для просмотра записанных файлов на ПК, необходимо подключить устройство при помощи USB-кабеля.

7. Режим Web-камеры

Для использования Мини камеры в качестве Web-камеры необходимо установить драйверы. Скачать их Вы можете на нашем сайте на странице Мини видеокамеры G200, найдя файл “Драйверы” или с CD-диска, поставляемого в комплекте вместе с камерой.

Зажмите кнопку Mode и подключите устройство к ПК, при помощи USB-кабеля. Видеокамера определится, как стандартная Web-камера.

8. Общие характеристики

- ✓ Цвет: черный/хром
- ✓ Температура эксплуатации : -10°C + 60°C
- ✓ Влажность окружающей среды: 15-85%
- ✓ Разрешение: Цветная CMOS, 2 мегапикселя
- ✓ Угол обзора: 72°
- ✓ Освещенность съемки: 1 люкс (минимум)
- ✓ Емкость встроенной батареи: 300 mAh
- ✓ Продолжительность работы: 2 часа
- ✓ Время заряда: 2 часа
- ✓ Память: Micro SD до 64 Гб
- ✓ Видео разрешение: 640x480, 30 кадров/сек.
- ✓ Формат: AVI

- ✓ Фото разрешение: 2560x1920
- ✓ Формат: JPG
- ✓ Габариты: 46x46x16 мм
- ✓ Вес: 30 г

9. Комплектация

- Мини камера G200
 - Кабель USB - miniUSB
 - Кабель USB - miniUSB (для записи в процессе зарядки)
 - Магнитный кронштейн
 - Шурупы и двусторонний скотч
 - Шнурок для переноски
 - Диск с драйверами
-

Благодарим Вас, что стали нашим клиентом!

V/ASHA CAMERA..RU
Лучшее качество по лучшей цене!