VASHACAMERA..RU

Лучшее качество по лучшей цене!

Инструкция по эксплуатации

Мини видеокамеры RS-301

Описание:

1. Органы управления

2. Зарядка

3. Режим видеозаписи

4. Режим фотографирования

5. Просмотр файлов

6. Режим Web-камеры

7. Установка даты и времени

8. Перезапуск Миникамеры

9. Общие характеристики

10. Комплектация

1. Органы управления

2. Зарядка

Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор Мини видеокамеры. Сделать это возможно, подключив Мини камеру, к USB порту ПК при помощи специального USB-провода, который входит в комплект поставки. Так же можно зарядить камеру, подключив её к адаптеру питания от сети 220В или от автомобильного прикуривателя.

В режиме зарядки синий индикатор будет медленно мигать. Как только аккумулятор камеры зарядится, синий индикатор будет гореть постоянно. Для полной зарядки аккумулятора достаточно 1-2 часов.

При полной разрядке аккумулятора, красный индикатор мигнёт 5 раз и отключится, сохранив при этом видео.

3. Режим видеозаписи

Вставьте карту памяти Micro SD в слот Мини видеокамеры.

Включите Мини камеру, нажав однократно кнопку. Синий индикатор начнёт гореть постоянно. Чтобы начать запись видео нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд. Синий индикатор начнёт медленно мигать. Чтобы остановить запись нажмите однократно на кнопку. Файл сохранится в формате AVI.

В случае, если на карте памяти не останется свободного места, Мини камера начнёт запись нового видео поверх старого, благодаря функции циклической записи.

Для выключения Мини камеры удерживайте кнопку нажатой в течение 4 секунд.

4. Режим фотографирования

Вставьте карту памяти Micro SD в слот Мини видеокамеры.

Включите Мини камеру, нажав однократно кнопку. Синий индикатор начнёт гореть постоянно. Чтобы сделать фотографию, нажмите однократно кнопку. Синий индикатор мигнёт, а фотография сохранится на карте памяти.

5. Просмотр файлов

Для просмотра записанных файлов, необходимо подключить выключенную Мини камеру к ПК при помощи USB-кабеля, который входит в комплект поставки.

6. Режим Web-камеры

Для использования Мини камеры в качестве Web-камеры необходимо установить драйверы. Скачать их Вы можете на нашем сайте на странице Мини видеокамеры RS-301, найдя файл “Драйверы”.

Подключите выключенную Мини камеру к ПК, при помощи USB-кабеля. Видеокамера определится, как стандартная Web-камера.

7. Установка даты и времени

Подключите выключенную Мини камеру к ПК при помощи USB-кабеля. Для установки точного времени, необходимо создать текстовый файл с названием time.txt в корневом каталоге карты памяти, со следующим содержанием:

ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС

Например: 2014-02-27 18:00:04

После создания файла, сохраните его и безопасно отключите Видеокамеру от ПК. Теперь будет указываться точное время.

8. Перезапуск Миникамеры

В случае каких-либо неполадок с Миникамерой нажмите кнопку Reset тонким предметом. Устройство полностью перезапустится.

9. Общие характеристики

- ✓ Цвет: черный
- ✓ Память: Micro SD до 64 Гб
- ✓ Баланс белого: автоматически
- ✓ Отображение метки даты и времени: Да
- ✓ Формат видеозаписи: AVI
- ✓ Формат фотографий: JPG
- ✓ Частота кадров в секунду: 30
- ✓ Разрешение видео: 1280 x 720

- ✓ Разрешение фотографий: 3264 x 2448
- ✓ Встроенный микрофон: Да
- ✓ Батарея: встроенная Li-Pol
- ✓ Продолжительность записи: 1 час
- ✓ Размер файла: 1 часа аудио/видео = 5,3 Гб

10. Комплектация

- Мини камера RS-301
- Кабель USB - microUSB
- Цепочка с карабином
- Шнурок для переноски

Благодарим Вас, что стали нашим клиентом!

VASHACAMERA.RU

Лучшее качество по лучшей цене!