

Инструкция по эксплуатации
Мини видеокамеры SA009



Описание:

1. Органы управления
2. Зарядка
3. Режимы видеозаписи
4. Режим фотографирования
5. Просмотр файлов
6. Режим Web-камеры
7. Установка даты и времени
8. Перезапуск Миникамеры
9. Общие характеристики
10. Комплектация

1. Органы управления



2. Зарядка

Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор Мини видеокамеры. Сделать это возможно, подключив Мини камеру к USB порту ПК при помощи специального USB-провода, который входит в комплект поставки. Так же можно зарядить камеру, подключив её к адаптеру питания от сети 220В.

В режиме зарядки синий индикатор будет медленно мигать. Когда аккумулятор зарядится, красный индикатор начнёт гореть постоянно. Для полной зарядки аккумулятора достаточно 2-3 часов.

Данная модель имеет функцию записи по время зарядки, что позволяет одновременно записывать видео и заряжать аккумулятор.

При полной разрядке аккумулятора, красный индикатор начнёт быстро мигать и через 2 минуты камера отключится, сохранив при этом видео.

3. Режимы видеозаписи

Вставьте карту памяти Micro SD в слот Мини видеокамеры.

✓ **Запись вручную**

Включите Мини камеру, нажав кнопку ON/OFF. Синий индикатор будет гореть постоянно. Для начала записи видео нажмите кнопку Mode. Красный индикатор начнёт быстро мигать. Чтобы остановить запись, нажмите снова кнопку Mode. Файл сохранится в формате AVI.

✓ **Запись по датчику звука**

Включите Мини камеру, нажав кнопку ON/OFF. Синий индикатор будет гореть постоянно. Для перехода в режим по датчику звука зажмите кнопку Mode на 2 секунды. Синий и красный индикаторы начнут гореть постоянно. Как только появится посторонний звук, мини камера начнёт запись видео, а красный и синий индикаторы будут мигать переменным образом. Чтобы остановить запись нажмите кнопку Mode.

✓ **Запись во время зарядки**

Подключите Мини камеру к любому Зарядному Устройству. Чтобы перейти в режим записи видео во время зарядки, зажмите на 2 секунды кнопку ОК. Синий индикатор начнёт гореть постоянно, а мини камера станет готова к обычному использованию.

4. Режим фотографирования

Включите Мини камеру, нажав кнопку ON/OFF. Синий индикатор будет гореть постоянно. Для того, чтобы сделать фотографию, нажмите кнопку ОК. Синий индикатор мигнёт, а фото сохранится на карте памяти.

5. Просмотр файлов

Для просмотра записанных файлов, необходимо подключить Мини камеру к ПК при помощи USB-кабеля, который входит в комплект поставки.

6. Режим Web-камеры

Для использования Мини камеры в качестве Web-камеры необходимо подсоединить устройство к ПК при помощи USB-провода и нажать кнопку Mode. Видеокамера определится, как стандартная Web-камера.

7. Установка даты и времени

Подключите устройство к ПК при помощи USB-кабеля. Для установки точного времени на Мини камере, необходимо создать текстовый файл с названием timeset.txt в корневом каталоге карты памяти, со следующим содержанием:

Например: 2014/02/27 18:00:02 Y

Для того чтобы отключить отображение даты на видеозаписи укажите параметр N вместо Y в конце строки:

Например: 2014/02/27 18:00:02 N

8. Перезапуск Миникамеры

В случае каких-либо неполадок с Миникамерой нажмите и удерживайте кнопки ON/OFF и Mode в течение 4 секунд. Устройство полностью перезапустится.

9. Общие характеристики

- ✓ Цвет: черный
- ✓ Температура эксплуатации : -10°C + 60°C
- ✓ Влажность окружающей среды: 15-85%
- ✓ Угол обзора: 72°
- ✓ Освещенность съемки: 1 люкс (минимум)
- ✓ Емкость встроенной батареи: 300 mAh
- ✓ Продолжительность работы: 100 минут
- ✓ Время заряда: 2 часа
- ✓ Память: Micro SD до 32 Гб
- ✓ Видео разрешение: 1920x1080, 30 кадров/сек.
- ✓ Тип видео файлов: AVI
- ✓ Фото разрешение: 4032x3024
- ✓ Тип фото файлов: JPG
- ✓ Вес: 39 г
- ✓ Габариты: 58x28x11 мм

10. Комплектация

- Мини камера SA009
- Кабель USB – miniUSB
- Клипса с зажимом
- Шнурок для переноски

Благодарим Вас, что стали нашим клиентом!

V/ASHA CAMERA..RU
Лучшее качество по лучшей цене!