

VASHA CAMERA.RU
Лучшее качество по лучшей цене!

Инструкция по эксплуатации

Мини видеокамеры MD80



Описание:

1. Органы управления
2. Зарядка
3. Режимы видеозаписи
4. Просмотр видео
5. Режим Web-камеры
6. Установка даты и времени
7. Состояния индикатора
8. Общие характеристики
9. Комплектация

1. Органы управления



2. Зарядка

Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор Мини видеокамеры. Сделать это возможно, подключив Мини камеру к USB порту ПК при помощи специального USB-провода, который входит в комплект поставки. Так же можно зарядить камеру, подключив её к адаптеру питания от сети 220В или от автомобильного прикуривателя.

В режиме зарядки синий индикатор будет медленно мигать. Как только аккумулятор камеры зарядится, синий индикатор будет гореть постоянно.

При полной разрядке аккумулятора, синий индикатор начнёт медленно мигать и через 2 минуты камера отключится.

3. Режимы видеозаписи

Вставьте карту памяти Micro SD в слот Мини видеокамеры. Синий индикатор будет быстро мигать, если карта памяти будет отсутствовать.

✓ **Запись вручную**

Включите Мини камеру, нажав кнопку Power. Для начала записи видео нажмите однократно кнопку записи - красный индикатор начнёт медленно мигать. Чтобы остановить запись, нажмите ещё раз кнопку записи. Файл сохранится в формате AVI.

✓ **Запись по датчику звука**

Включите Мини камеру, нажав кнопку Power. Переведите Мини камеру в режим Записи по датчику звука, нажав кнопку Mode. Камера перейдёт в режим ожидания. Видеокамера автоматически начнет запись, если звук в помещении превысит 65 децибел. Если во время записи звук будет ниже 65 децибел в течение 2 минут, камера автоматически вернётся в режим ожидания.

4. Просмотр видео

Для просмотра записанных видео роликов, необходимо подключить Мини камеру к ПК при помощи USB-кабеля, который входит в комплект поставки. Также возможно использование карт-ридера для считывания файлов с карты памяти.

5. Режим Web-камеры

Для использования Мини камеры в качестве Web-камеры необходимо установить драйверы. Скачать их Вы можете на нашем сайте на странице Мини видеокамеры MD80, найдя файл “Драйверы”.

Включите Мини камеру, нажав кнопку Power. Переведите Мини камеру в режим Записи по датчику звука, нажав кнопку Mode. Подключите устройство к ПК, при помощи USB-кабеля. Видеокамера определится, как стандартная Web-камера.

6. Установка даты и времени

Подключите устройство к ПК при помощи USB-кабеля. Для установки точного времени на Мини камере, необходимо создать текстовый файл с названием TAG.txt в корневом каталоге карты памяти, со следующим содержанием:

ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС

Например: 2014-02-27 18:00:04

После создания файла, сохраните его и безопасно отключите Видеокамеру от ПК. Теперь будет указываться точное время.

7. Состояния индикатора

Индикатор	Состояние	Описание
Синий (Зарядка)	Медленно мигает	Аккумулятор заряжается
	Светится	Аккумулятор зарядился
Красный (Запись)	Медленно мигает	Идёт запись
	Переменно мигает	Сохранение видео
	Быстро мигает	Датчик звука в ожидании
Синий (Питание)	Медленно мигает	Низкий заряд аккумулятора
	Быстро мигает	Не вставлена карта памяти
	Светится	Камера включена
	Не светится	Камера выключена

8. Общие характеристики

- ✓ Цвет: чёрный
- ✓ Матрица: цветная CMOS 2 МПикс
- ✓ Угол обзора: 72°
- ✓ Минимальное освещение: 1 Люкс
- ✓ Емкость аккумулятора: 230 mAh
- ✓ Продолжительность работы: 1.5 ч.
- ✓ Рабочая температура: -10°...60° С
- ✓ Влажность: 15-85%
- ✓ Память: MicroSD до 64 Гб
- ✓ Видео разрешение: 720x480, 30 кадров/сек.
- ✓ Формат: AVI
- ✓ Место на карте памяти: 2,2 Гб - 1 час видеозаписи
- ✓ Вес: 15 гр
- ✓ Размеры: 56x21x20 мм

9. Комплектация

- Мини видеокамера MD80
 - Кабель USB
 - Магнитный кронштейн
 - Клипса с зажимом
 - Клипса с креплением
-

Благодарим Вас, что стали нашим клиентом!

V/ASHA@CAMERA..RU
Лучшее качество по лучшей цене!