

VASHA CAMERA.RU
Лучшее качество по лучшей цене!

Инструкция по эксплуатации

Мини видеокамеры Q7N



Описание:

1. Органы управления
2. Зарядка
3. Режимы видеозаписи
4. Режим фотографирования
5. Режим диктофона
6. Просмотр файлов
7. Режим Web-камеры
8. Установка даты и времени
9. Перезапуск Миникамеры
10. Общие характеристики
11. Комплектация

1. Органы управления



2. Зарядка

Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор Мини видеокамеры. Сделать это возможно, подключив Мини камеру к USB порту ПК при помощи специального USB-провода, который входит в комплект поставки. Так же можно зарядить камеру, подключив её к адаптеру питания от сети 220В или от автомобильного прикуривателя.

В режиме зарядки красный индикатор будет медленно мигать. Как только аккумулятор камеры зарядится, красный индикатор будет гореть постоянно. Для полной зарядки аккумулятора достаточно 2-3 часов.

Данная модель имеет функцию записи по время зарядки, что позволяет одновременно записывать видео и заряжать аккумулятор.

При полной разрядке аккумулятора, красный индикатор начнёт медленно мигать и через 2 минуты камера отключится, сохранив при этом видео.

3. Режимы видеозаписи

Вставьте карту памяти Micro SD в слот Мини видеокамеры. Красный и синий индикаторы будут мигать, если карта памяти отсутствует.

✓ Запись вручную

Включите Мини камеру, нажав кнопку ON/OFF. Нажатием кнопки Mode выберите режим видео, когда красный индикатор горит постоянно. Для начала записи видео нажмите ещё раз кнопку ON/OFF - красный индикатор начнёт медленно мигать. Чтобы остановить запись, нажмите снова кнопку ON/OFF. Файл сохранится в формате MOV.

✓ Запись во время зарядки

Подключите Мини камеру к USB порту ПК или к зарядному устройству 220В при помощи USB-провода. Аккумулятор камеры начнёт заряжаться, а красный индикатор будет медленно мигать. Чтобы перейти в режим записи видео во время зарядки, нажмите и удерживайте кнопку Mode. Перейдя в данный режим, пользуйтесь Мини камерой как обычно.

✓ Запись с ночной подсветкой

Включите Мини камеру, нажав кнопку ON/OFF. Нажатием кнопки Mode выберите режим видео, когда красный индикатор горит постоянно. Для перехода в режим ночной съёмки зажмите кнопку Mode – жёлтый и красный индикаторы начнут гореть постоянно. Для начала записи видео нажмите кнопку ON/OFF – красный индикатор начнёт медленно мигать, а жёлтый будет гореть постоянно. Чтобы остановить запись, нажмите снова кнопку ON/OFF. Файл сохранится в формате AVI.

4. Режим фотографирования

Включите Мини камеру, нажав кнопку ON/OFF. Нажатием кнопки Mode выберите режим фото, когда синий индикатор горит постоянно. Чтобы сделать фотографию, нажмите кнопку ON/OFF. Индикатор синего цвета мигнёт один раз, а фотография сохранится на карте памяти.

5. Режим диктофона

Включите Мини камеру, нажав кнопку ON/OFF. Нажатием кнопки Mode выберите режим аудио, когда красный и синий индикаторы горят постоянно. Чтобы начать аудио запись, нажмите кнопку ON/OFF. Синий индикатор будет гореть постоянно, а красный медленно мигать. Чтобы остановить запись нажмите кнопку Mode.

6. Просмотр файлов

Для просмотра записанных файлов, необходимо подключить Мини камеру к ПК при помощи USB-кабеля, который входит в комплект поставки.

7. Режим Web-камеры

Для использования Мини камеры в качестве Web-камеры необходимо установить драйверы. Скачать их Вы можете на нашем сайте на странице Мини видеокамеры Q7N, найдя файл “Драйверы”.

Зажав и удерживая кнопку Mode, подключите устройство к ПК, при помощи USB-кабеля. Видеокамера определится, как стандартная Web-камера.

8. Установка даты и времени

Подключите устройство к ПК при помощи USB-кабеля. Для установки точного времени на Мини камере, необходимо создать текстовый файл с названием `timerset.txt` в корневом каталоге карты памяти, со следующим содержанием:

Например: **20140227180004**

После создания файла, сохраните его и безопасно отключите Видеокамеру от ПК. Теперь будет указываться точное время.

9. Перезапуск Миникамеры

В случае каких-либо неполадок с Миникамерой нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF. Устройство полностью перезапустится.

10. Общие характеристики

- ✓ Цвет: черный
- ✓ Температура эксплуатации: -10°C + 60°C
- ✓ Влажность окружающей среды: 15-85%
- ✓ Угол обзора: 72°
- ✓ Освещенность съемки: 1 люкс (минимум)
- ✓ Ток потребления: 120 мА / 3,7 В
- ✓ Продолжительность работы: 2 часа
- ✓ Время заряда: 2-3 часа
- ✓ Память: Micro SD до 64 Гб
- ✓ Видео разрешение: 1920x1080, 30 кадров/сек.
- ✓ Тип видео файлов: MOV
- ✓ Фото разрешение: 4032x3024
- ✓ Тип фото файлов: JPG
- ✓ Вес: 31 г
- ✓ Габариты: 42x21x15 мм

11. Комплектация

- Мини видеокамера Q7N
 - Кабель USB – microUSB
 - Шнурок для переноски
 - Диск с драйверами
-

Благодарим Вас, что стали нашим клиентом!

V/ASHA@CAMERA..RU
Лучшее качество по лучшей цене!