

Инструкция по эксплуатации

Мини видеочамеры MD80-N



Описание:

1. Органы управления
2. Зарядка
3. Режимы видеозаписи
4. Просмотр видео
5. Режим Web-камеры
6. Установка даты и времени
7. Общие характеристики
8. Комплектация

1. Органы управления



2. Зарядка

Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор Мини видеокамеры. Сделать это возможно, подключив Мини камеру к USB порту ПК при помощи специального USB-провода, который входит в комплект поставки. Так же можно зарядить камеру, подключив её к адаптеру питания от сети 220В или от автомобильного прикуривателя.

В режиме зарядки красный индикатор будет медленно мигать. Как только аккумулятор камеры зарядится, красный индикатор будет гореть постоянно.

3. Режимы видеозаписи

Вставьте карту памяти Micro SD в слот Мини видеокамеры.

✓ Запись вручную

Включите Мини камеру, переключив кнопку ON/OFF в режим ON. Нажмите кнопку Mode. Красный индикатор начнёт гореть постоянно. Чтобы начать запись видео, нажмите кнопку записи. Красный индикатор будет гореть постоянно, а синий начнёт медленно мигать. Чтобы остановить запись, нажмите ещё раз кнопку записи. Файл сохранится в формате AVI.

✓ Запись по датчику звука

Включите Мини камеру, переключив кнопку ON/OFF в режим ON. Чтобы перейти в режим записи по датчику звука нажмите кнопку M. Красный индикатор начнёт гореть постоянно. Видеокамера автоматически начнет запись, если звук в помещении превысит 65 децибел. Красный индикатор будет гореть постоянно, а синий начнёт медленно мигать. Если во время записи звук будет ниже 65 децибел в течение 2 минут, камера автоматически вернётся в режим ожидания.

4. Просмотр видео

Для просмотра записанных видео роликов, необходимо подключить Мини камеру к ПК при помощи USB-кабеля, который входит в комплект поставки. Так же возможно использование карт-ридера для считывания файлов с карты памяти.

5. Режим Web-камеры

Для использования Мини камеры в качестве Web-камеры необходимо установить драйверы. Скачать их Вы можете с CD-диска, поставляемого в комплекте вместе с камерой.

Подключите устройство к ПК при помощи USB-кабеля. Видеокамера определится, как стандартная Web-камера.

6. Установка даты и времени

Подключите устройство к ПК при помощи USB-кабеля. Для установки точного времени на Мини камере, необходимо создать текстовый файл с названием TAG.txt в корневом каталоге карты памяти, со следующим содержанием:

ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС

Например: 2014-02-27 18:00:04

После создания файла, сохраните его и безопасно отключите Видеокамеру от ПК. Теперь будет указываться точное время.

7. Общие характеристики

- ✓ Цвет: чёрный
- ✓ Угол обзора: 72°
- ✓ Минимальное освещение: 1 Люкс
- ✓ Емкость аккумулятора: 230 mAh
- ✓ Продолжительность работы: 1.5 ч.
- ✓ Рабочая температура: -10°...60° С
- ✓ Влажность: 15-85%
- ✓ Память: MicroSD до 32 Гб
- ✓ Видео разрешение: 720x480, 30 кадров/сек.
- ✓ Формат: AVI
- ✓ Фото разрешение: 1600x1200
- ✓ Формат: JPG
- ✓ Вес: 15 г
- ✓ Размеры: 60x29x22 мм

8. Комплектация

- Мини видеокамера MD80-N
- Кабель USB
- Зарядное устройство 220В
- Магнитный кронштейн
- Клипса с зажимом
- Силиконовый чехол
- Диск с драйверами

Благодарим Вас, что стали нашим клиентом!

VASHA CAMERA.RU
Лучшее качество по лучшей цене!