

Инструкция по эксплуатации
Мини видеокамеры RS-101



Описание:

1. Органы управления
2. Зарядка
3. Режим видеозаписи
4. Режим фотографирования
5. Просмотр файлов
6. Режим Web-камеры
7. Установка даты и времени
8. Перезапуск Миникамеры
9. Общие характеристики
10. Комплектация

1. Органы управления



2. Зарядка

Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор Мини видеокамеры. Сделать это возможно, подключив Мини камеру, к USB порту ПК при помощи специального USB-провода, который входит в комплект поставки. Так же можно зарядить камеру, подключив её к адаптеру питания от сети 220В или от автомобильного прикуривателя.

В режиме зарядки красный индикатор будет медленно мигать. Как только аккумулятор камеры зарядится, красный индикатор будет гореть постоянно. Для полной зарядки аккумулятора достаточно 1-2 часов.

При полной разрядке аккумулятора, красный индикатор мигнёт 5 раз и отключится, сохранив при этом видео.

3. Режим видеозаписи

Вставьте карту памяти Micro SD в слот Мини видеокамеры.

Включите Мини камеру, нажав и удерживая кнопку в течение 2 секунд. Красный индикатор начнёт гореть постоянно. Нажмите ещё раз и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы начать запись видео. Красный индикатор начнёт медленно мигать. Чтобы остановить запись нажмите однократно на кнопку. Файл сохранится в формате AVI.

В случае, если на карте памяти не останется свободного места, Мини камера автоматически остановит запись видео.

Для выключения Мини камеры удерживайте кнопку нажатой в течение 4 секунд.

4. Режим фотографирования

Вставьте карту памяти Micro SD в слот Мини видеокамеры.

Включите Мини камеру, нажав и удерживая кнопку в течение 2 секунд. Красный индикатор начнёт гореть постоянно. Чтобы сделать фотографию, нажмите однократно кнопку. Красный индикатор мигнёт, а фотография сохранится на карте памяти.

5. Просмотр файлов

Для просмотра записанных файлов, необходимо подключить выключенную Мини камеру к ПК при помощи USB-кабеля, который входит в комплект поставки.

6. Режим Web-камеры

Для использования Мини камеры в качестве Web-камеры необходимо установить драйверы. Скачать их Вы можете на нашем сайте на странице Мини видеокамеры RS-101, найдя файл “Драйверы”.

Подключите выключенную Мини камеру к ПК, при помощи USB-кабеля. Видеокамера определится, как стандартная Web-камера.

7. Установка даты и времени

Подключите выключенную Мини камеру к ПК при помощи USB-кабеля. Для установки точного времени, необходимо создать текстовый файл с названием time.txt в корневом каталоге карты памяти, со следующим содержанием:

ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС

Например: 2014-02-27 18:00:04

После создания файла, сохраните его и безопасно отключите Видеокамеру от ПК. Теперь будет указываться точное время.

8. Перезапуск Миникамеры

В случае каких-либо неполадок с Миникамерой нажмите кнопку Reset тонким предметом. Устройство полностью перезапустится.

9. Общие характеристики

- ✓ Цвет: черный
- ✓ Память: Micro SD до 64 Гб
- ✓ Баланс белого: автоматически
- ✓ Отображение метки даты и времени: Да
- ✓ Формат видеозаписи: AVI
- ✓ Формат фотографий: JPG
- ✓ Частота кадров в секунду: 30
- ✓ Разрешение видео: 640 x 480

- ✓ Разрешение фотографий: 1600 x 1200
- ✓ Встроенный микрофон: Да
- ✓ Дистанция для аудио: 1 - 3 метров
- ✓ Дистанция для видео: свыше 8 метров
- ✓ Батарея: 140 мА/ч встроенная Li-Pol
- ✓ Продолжительность записи: 1 час
- ✓ Размер файла: 1 часа аудио/видео = 2Гб
- ✓ Вес: 11 гр.
- ✓ Размеры: 25x25x26 мм

10. Комплектация

- Мини камера RS-101
 - Кабель USB - microUSB
 - Цепочка с карабином
 - Шнурок для переноски
-

Благодарим Вас, что стали нашим клиентом!

VASHA CAMERA.RU
Лучшее качество по лучшей цене!